

**Distancier international
uniforme marchandises : liste des gares -
liste des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison**

Edition du 15 Décembre 2019

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr :
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme-
/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 15. Dezember 2019

**Uniform distance table for international
freight traffic: list of railways stations -
list of the railways places of
acceptance/delivery**

Edition of 15th December 2019

**Uniforme afstandswijzer voor het
internationale goederenverkeer :
stationslijst- lijst van de plaatsen van
aanneming/of aflevering**

Geldig vanaf 15 December 2019

TABLE DES MATIÈRES**Pages**

Dates et informations importantes	3-4
Avant-Propos	5-6
Carte schématique des points frontières de la Belgique	13-14
Tableaux des distances belges	15-24
Distances de transit	25-26
Terminaux UTI	27-29
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	30

INHALTSVERZEICHNIS**Seiten**

Datum und wichtige Informationen	3-4
Vorwort	7-8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Belgien	13-14
Entfernungszeiger Belgien	15-24
Transitentfernungen	25-26
UTI-terminals	27-29
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden...	30

CONTENTS**Pages**

Data and significant informations	3-4
Foreword	9-10
Schematic Map: Frontier points – Belgium	13-14
Distance Table for Belgium	15-24
Transit distances	25-26
UTI-terminals	27-29
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	30

INHOUD**Bladz.**

Datum en belangrijke informatie	3-4
Voorwoord	11-12
Overzichtskaart van de grenspunten België	13-14
Afstandswijzer België	15-24
Doorvoerafstanden	25-26
ITE-terminals	27-29
Lijst van SO's met RICS code die opgenomen zijn in deze editie	30

**Dates et informations importantes
Datum en belangrijke informatie
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations**

I.	Date d'édition – Datum van uitgave– Ausgabedatum – Date of the edition	15.12.2019
	Date de rédaction – Datum van het opmaken–Erstellungsdatum – Date of elaborate	15.11.2019

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour le pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour le pays concerné.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Belangrijke informatie

Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen die zich tot de datum van de uitgave. De informatie betreffende de stations werd door de verantwoordelijke spoorwegonderneming voor de uitgave van de gegevens DIUM voor het betrokken land.

Alle in de de DIUM opgenomen aanwijzingen zijn als hulpmiddel ten dienste van de verlader te beschouwen. Het betreft een verzameling van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven van de opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.

De verantwoordelijke spoorwegonderneming behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details - Contactpersoon

Lineas
 Mohammed Akrari
 Boulevard du Roi Albert II, 37
 B-1030 BRUXELLES BELGIQUE

Tél : (+32) 2 432.92.50
 E-mail: mohammed.akerari@lineas.net

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/Deze uitgave vermeldt de volgende wijzigingen

1. Gares supprimées – Afschafte stations – Abgeschaffte Bahnhöfen – Removed stations :

-

2. Nouvelles gares – Nieuwe stations – Neuen Bahnhöfen – New stations :

2188	28134	5	Antwerpen Waasl. Mexiconatie-Blue Star
2188	93039	6	Melle

3. Nouveau point frontière – Nieuw grensovergang – Neue Grenzübergäng – New Frontier crossing point:

-

4. Les renvois généraux et/ou particuliers sont modifiés pour les gares suivantes – De algemene en/of bijzondere referenties worden voor de volgende stations gewijzigd – Die Allgemeine und/oder Besondere Verweisungszeichen auf die u.a. Bahnhöfen werden geändert – The general and/of national reference codes for the following stations are amended :

2188	74427	6	Bouffioux
------	-------	---	-----------

5. Autre(s) modification(s) – Andere wijziging(en) – Andere Änderung(en) – Another(other) change(s) :

-

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	Grèce	GR	République Tchèque	CZ
Allemagne	DE	Hongrie	HU	Roumanie	RO
Belgique	BE	Italie	IT	Serbie	RS
Bulgarie	BG	Lituanie	LT	Suède	SE
Croatie	HR	Luxembourg	LU	Slovénie	SI
Danemark	DK	Grande-Bretagne	GB	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Macedoine	MK	Suisse	CH
Finlande	FI	Pays-Bas	NL	Ukraine	UA
France	FR	Pologne	PL		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1 Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2 Point frontière soumis à des restrictions.
- 3 Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4 Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5 Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6 A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7 Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8 Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9 Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise. Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10 Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiqués en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Ouvert seulement aux envois de service et aux expéditions de ferrailles au départ de l'atelier local de la B-Logistics
- b Ouvert seulement aux envois de service.
- c Ouvert seulement aux envois remis en transport par trains complets.
- d Trafic provisoirement suspendu
- e Ouvert seulement pour accomplir les formalités douanières sans rupture de charge.
- f Les envois au départ ou à destination de cette gare sont soumis à l'autorisation préalable de la SA INFRABEL, rue Bara 110 à 1070 Bruxelles.
- g Ouvert seulement pour le trafic betteraves.
- h Ouvert seulement aux envois du trafic militaire
- i Ouvert seulement pour travaux d'infrastructure et après accord bilatéral
- j -
- k -
- l Transport diffus n'est possible que par accord mutuel

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont uniquement destinés à faciliter l'information de la clientèle, et constituent une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est reprise dans les tarifs intérieurs des différentes entreprises ferroviaires. En conséquence, les indications reprises dans le DIUM n'engagent pas la responsabilité des entreprises ferroviaires.

Les informations contenues dans ces pages sont destinées à un usage personnel, conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La B-Logistics conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées (Copyright détenu par la B-Logistics, sauf avis contraire).

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Belgien	BE	Litauen	LT	Schweiz	CH
Bulgarien	BG	Luxemburg	LU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Kroatien	HR	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Mazedonien	MK	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Niederlande	NL	Spanien	ES
Frankreich	FR	Österreich	AT	Tschechische Republik	CZ
Großbritannien	GB	Polen	PL	Ungarn	HU
Griechenland	GR	Rumänien	RO	Ukraine	UA
Italien	IT	Serbien	RS		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Algemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet.
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol **♦** in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszahlen

- a Nur geöffnet für Dienst- und Alteisensendungen ab der örtlichen Werkstätte der Belgischen Eisenbahnen.
- b Nur geöffnet für Dienstsendungen
- c Nur für Sendungen geöffnet, die als Ganzzüge zur Beförderung aufgeliefert werden.
- d Verkehr bis auf weiteres eingestellt.
- e Nur geöffnet für die Erledigung von Zollformalitäten ohne Ladungsveränderung.
- f Sendungen, die diesen Bahnhof als Ausgangs- oder Zielbahnhof, müssen vom SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brüssel genehmigt worden sein.
- g Nur geöffnet für Rübentransporte.
- h Nur geöffnet für Sendungen des Militärverkehrs.
- i Nur geöffnet für Infrastrukturarbeiten und nach bilaterale Abkommen
- j -
- k -
- l Für einzelwagen nur nach Vereinbarung

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariften enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Die in diesen Seiten enthaltenen Informationen sind für einen persönlichen Gebrauch gemäß dem Gesetz vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und über die benachbarten Rechten bestimmt. Die B-Logistics behält allerdings alle Rechte geistigen Eigentums auf den veröffentlichten Informationen bei (der B-Logistics im Besitz gewesenes Copyright außer gegenteiliger Ansicht).

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations witch UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	Germany	DE	Romania	RO
Belgium	BE	Hungary	HU	Serbia	RS
Bulgaria	BG	Italy	IT	Sweden	SE
Czech Republic	CZ	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Croatia	HR	Luxembourg	LU	Slovakia	SK
Denmark	DK	Greece	GR	Spain	ES
Finland	FI	Macedonia	MK	Switzerland	CH
France	FR	Netherlands	NL	Ukraine	UA
Great Britain	GB	Poland	PL		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighboring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- | | |
|---|---|
| a | Open only for internal consignments and for the consignments of scrap iron from the local workshop of the Belgian national railway company. |
| b | Open only for internal consignments. |
| c | Open only for consignments in complete trainloads. |
| d | Traffic temporarily suspended. |
| e | Station open only for the completion of customs formalities without break of load. |
| f | Consignments from or to this station must be previously authorized by SA INFRABEL, rue Bara 110 1070 Brussels. |
| g | Open only for beetrots traffic |
| h | Open only for military consignments. |
| i | Open only for infrastructure works and by mutual agreement |
| j | - |
| k | - |
| l | Single wagon load only possible by mutual agreement |

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customer, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in DIUM.

The information contained in these pages is intended for a personal use, in accordance with the law of June 30, 1994 relating to the royalty and the close rights. B-Logistics preserves however all the rights of ownership intellectual on information published (Copyright held by B-Logistics, except contrary opinion).

Voorwoord

De DIUM (Uniforme afstandwijzer voor het internationale goederenverkeer en stationslijst-lijst van de plaatsen van aanneming/aflevering) van een land neemt verschillende gegevens op betreffende het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer, nuttig voor de spoorwegondernemingen en de klanten om de vrachtbrief CIM / wagenbrief CUV in te vullen, om het vrachtvervoer te berekenen en bevat ook andere commerciële en/of technische inlichtingen, die nuttig zijn voor deze vervoeren.

De DIUM van een land neemt de UIC code op, de benamingen van de stations geopend voor het spoorgoederenvervoer voor internationaal verkeer en de tariefafstanden tussen deze stations van het betrokken land en de grenspunten van de aangrenzende landen.

De DIUM van een land neemt ook de UIC code op, de benamingen van de spoorgoederenplaatsen van aanneming/aflevering, en de code van de stations waarbij deze spoorplaatsen aangesloten zijn.

De DIUM van een land neemt ook de lijst van de ITE terminals op, alsook andere bijlagen betreffende technische en/of commerciële gegevens.

De DIUM bestaat uit de volgende landen:

België	BE	Kroatië	HR	Roemenië	RO
Bulgarije	BG	Litouwen	LT	Servië	RS
Denemarken	DK	Luxemburg	LU	Slovenië	SI
Duitsland	DE	Macedonië	MK	Slowakije	SK
Finland	FI	Italië	IT	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Nederland	NL	Tsjechië	CZ
Griekenland	GR	Oekraïne	UA	Zweden	SE
Groot-Brittanië	GB	Oostenrijk	AT	Zwitserland	CH
Hongarije	HU	Polen	PL		

Bijkomende informatie over de stations en de spoorwegplaatsen van de aanneming/of aflevering zijn onder de vorm van verwijzingstekens meegedeeld.

Algemene Verwijzingsnummers

- 1 Grenspunt dat alleen van toepassing is voor de vrachtberekening in internationaal verkeer. Vermeldingen in de vrachtbrief als station van bestemming is niet toegestaan.
- 2 Grenspunt waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
- 3 Binnenlandstations met douane mogelijkheden.
- 4 Stations waarvoor andere bijzondere beperkingen gelden.
- 5 Spoorweginstelling geopend alleen voor zendingen per volledige treinen.
- 6 Buiten het bilaterale verkeer wordt het vervoer tot nader order opgeschort.
- 7 Voor dit station geldt een vrachtoeslag of worden andere extra kosten in rekening gebracht.
- 8 Slechts geopend voor wagenladingen bestemd voor of afkomstig van particuliere spoor aansluitingen.
- 9 Spoorweglocatie = plaatsen van aanneming/of aflevering. Elke spoorweglocatie is verbonden aan een goederenstation. Op de vermelding CIM-vrachtbrief/CUV-wagenbrief wordt de spoorweglocatie zoals het station van vertrek/van bestemming niet toegestaan; daarentegen is het vermelden in het vakje betreffende de "Plaatsen van aanneming/of aflevering" toegestaan. De afstanden die bepaald zijn voor het station dat een spoorweglocatie bediend, worden gebruikt om de afstanden te bepalen tot aan de plaatsen van aanneming/of aflevering.
- 10 Plaats van herverzending van goederen voor CIM/SMGS vervoeren.

De spoorweginstellingen, opgenomen in de linkerkolom, zijn in alfabetische volgorde gerangschikt; de grenspunten in die kolom zijn vet gedrukt. De grenspunten die voorkomen boven de afstandskolommen, zijn gegroepeerd per aangrenzend land, onder de afgekorte naam en het codenummer van dit land.

De invoegingen van stations en tarifaire punten, evenals alle andere wijzingen aan de stations die zijn opgenomen in de afstands-of doorvoertabellen worden met het symbool ♦ aangegeven dat zich in de eerste kolom "Codenummer" bevindt.

De binnentarieven van de afzonderlijke spoorwegondernemingen zijn tevens beslissend voor alle beperkingen en technische installaties van de stations.

Bijzondere verwijzingstekens

- a Alleen geopend voor dienstzendingen en voor de zendingen schroot bij vertrek van de plaatselijke werkplaats van de B-Logistics.
- b Alleen geopend voor dienstzendingen
- c Alleen geopend voor zendingen aangeboden voor vervoer in gesloten treinen.
- d Trafiek voorlopig geschorst.
- e Alleen geopend voor het vervullen van douaneformaliteiten zonder lastonderbreking.
- f De zendingen bij vertrek van of met bestemming dit station moeten voorafgaandelijk de toestemming krijgen van NV INFRABEL, Barastraat 110 te 1070 Brussel
- g Alleen geopend voor het bietenvervoer.
- h Alleen geopend voor zendingen van het militaire verkeer.
- i Alleen geopend voor infrastructuurwerken en na wederzijds akkoord
- j -
- k -
- l Verspreid vervoer alleen mogelijk na wederzijds akkoord

Al de inlichtingen zijn enkel bestemd voor het vereenvoudigen van de informatie van de klanten. Het betreft een opsomming van de belangrijkste bijzonderheden. De volledige en voor iedereen rechtsgeldige tekst van alle bijzonderheden is in de binnentarieven opgenomen. Uit de aanwijzingen van de DIUM vloeit derhalve geen aansprakelijkheid van de spoorwegen.


De informatie bevat in deze bladzijden is bestemd voor een persoonlijk gebruik, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. B-Logistics behoudt echter alle rechten van intellectueel eigendom op de gepubliceerde informatie (Copyright behouden door B-Logistics, behalve tegengesteld advies).

Carte schématique des points frontières belges

Schematische Karte der Grenzübergangspunkte - Belgien

Schematic map: frontier points - Belgium

Overzichtskaart van de grenspunten - België



Tableaux des distances belges

Entfernungsanzeiger Belgien

Distance table Belgium

Afstandswijzer België

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)						
				Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing	
				1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	
				301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188 95109	5	Aalst	3,5,8	l	49	101	139	146	209	242	242	242	173	242	122	104	78	78
2188 33209	8	Aarschot	5	b,l	112	70	97	85	169	224	229	229	100	234	110	125	142	141
2188 74674	3	Aisemont	5,8	l	142	139	177	107	169	184	184	184	133	184	50	78	132	132
2188 63404	8	Andenne-Marchandises	3,5,8	l	153	150	170	59	121	174	174	174	85	174	86	114	168	168
2188 42002	6	Angleur	5,8	l	175	152	132	21	81	165	165	165	47	165	127	154	201	201
2188 24021	8	Antwerpen Alaska	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24974	8	Antwerpen Alaska LBC	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24025	9	Antwerpen Angola	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24931	8	Antwerpen Angola Zomerweg	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24932	6	Antwerpen Angola Zomerweg TRW	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24017	6	Antwerpen Belgische Basis	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24941	7	Antwerpen Belgische Basis IVC	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24940	9	Antwerpen Berendr. Cirkeldijk730	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24038	2	Antwerpen Berendrecht	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24929	2	Antwerpen Berendrecht Nova Natie	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24983	9	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 1	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24936	7	Antwerpen Berendrecht Tabakn. 2	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24027	5	Antwerpen Bschr Noordzeeterminal	3	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24037	4	Antwerpen Buitenschoor	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24952	4	Antwerpen Buitenschoor BASF	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24953	2	Antwerpen Buitenschoor Combinant	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24016	8	Antwerpen Far West	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24950	8	Antwerpen Far West Aveve	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24949	0	Antwerpen Far West Molenbergn.	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24019	2	Antwerpen Groenland	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24984	7	Antwerpen Groenland Mag. Oosterweel	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28761	5	Antwerpen Groenland Marpobel	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28753	2	Antwerpen IJsl. Total Polymers A	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24023	4	Antwerpen IJsland	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24030	9	Antwerpen Kanaaldok B2	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24951	6	Antwerpen Kanaaldok BRC	3,5	d	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24954	0	Antwerpen Kanaaldok Degussa	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24958	1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 1	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24963	1	Antwerpen Kanaaldok Oiltanking 2	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24957	3	Antwerpen Kanaaldok Solvay	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24024	2	Antwerpen Kongo	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24036	6	Antwerpen Lillo	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24971	4	Antwerpen Lillo BVC	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24981	3	Antwerpen Lillo Cargill	3,5	l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28738	3	Antwerpen Lillo Houtnatie	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28746	6	Antwerpen Lillo Inchape	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24510	0	Antwerpen Lillo K510	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24997	9	Antwerpen Lillo Manufert	3,5	b	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24028	3	Antwerpen Oorderen	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24466	5	Antwerpen Oorderen K466-484	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144

Bedienendes EYU EF desservant Servicing RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
			Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbellingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing
			1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
◆			301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221
2188 24486 3 Antwerpen Oorderen K486-504			98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24920 1 Antwerpen Oorderen Muisbroek 468	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24966 4 Antwerpen Oorderen Opel Belgium	3,5	I	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24965 6 Antwerpen Oorderen RSN	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24033 3 Antwerpen Oudendijk	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24956 5 Antwerpen Oudendijk Bayer	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24869 0 Antwerpen Oudendijk Europa K869	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 27680 8 Antwerpen Oudendijk VOPAK ACS	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24022 6 Antwerpen Petrol	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24959 9 Antwerpen Petrol Esso Belgium	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 27748 3 Antwerpen Petrol Total Olefins A			98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24960 7 Antwerpen Petrol Vopak Eurotank	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24018 4 Antwerpen Rhodesië	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24994 6 Antwerpen Rhodesië Imerys	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24992 0 Antwerpen Rhodesië Noordnatie 2	3,5	I	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28068 5 Antwerpen Rhodesië Sea-Tank	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24032 5 Antwerpen Stabroek	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24736 1 Antwerpen Stabroek Delwaide K736	3		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28126 1 Antwerpen Stabroek Mexiconatie K748	8		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 25742 8 Antwerpen Waasl-Nd Deurganck1742	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25712 1 Antwerpen Waasl-Nd Gateway K1712	3,5		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28308 5 Antwerpen Waasl-Nd Kallo Storage			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25015 9 Antwerpen Waasl-Noord	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28365 5 Antwerpen Waasl-Noord GCS			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25049 8 Antwerpen Waasl-Noord Haltermann	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25979 6 Antwerpen Waasl-Noord Hercules	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28316 8 Antwerpen Waasl-Noord Lanxess			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25221 3 Antwerpen Waasl-Noord L.L.H	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25980 4 Antwerpen Waasl-Noord Nova Natie	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25973 9 Antwerpen Waasl-Noord Shipit/kaai 1616	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28696 3 Antwerpen Waasl-Zd Lanx. Rubber			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25010 0 Antwerpen Waasl-Zuid	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28589 0 Antwerpen Waasl-Zuid 3M			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25971 3 Antwerpen Waasl-Zuid ADPO	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25288 2 Antwerpen Waasl-Zuid AET	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25125 6 Antwerpen Waasl-Zuid AGT	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25201 5 Antwerpen Waasl-Zuid BST	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28613 8 Antwerpen Waasl-Zuid Celeste			75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28977 7 Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1207	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28985 0 Antwerpen Waasl-Zuid Euroports 1219	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25976 2 Antwerpen Waasl-Zuid Ineos	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25985 3 Antwerpen Waasl-Zuid ITC Rubis	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25241 1 Antwerpen Waasl-Zuid K 1241	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28993 4 Antwerpen Waasl-Zuid Katoennatie 1227	3		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
◆ 2188 28134 5 Antwerpen Waasl-Zuid Mexiconatie-Blue Star	8		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)						
			Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing	
			1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	
◆			301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188 25213	0	Antwerpen Waasl-Zuid Riga	3	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25031	6	Antwerpen Waasl-Zuid Stuifzand	3	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 28647	6	Antwerpen Waasl-Zuid Tabaknatie		75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25970	5	Antwerpen Waasl-Zuid Transmarcom	3	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25265	0	Antwerpen Waasl-Zuid Van Moer	3	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 25984	6	Antwerpen Waasl-Zuid Vopak LO	3	75	53	107	146	221	277	277	277	167	277	172	170	121	121
2188 24020	0	Antwerpen West-Siberië	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28779	7	Antwerpen West-Siberië Novanatie		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24970	6	Antwerpen West-Siberië Sati	3 d	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 28787	0	Antwerpen West-Siberië Waeslantn		98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24420	2	Antwerpen Wilma. Churchill K420	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24029	1	Antwerpen Wilmarsdonk	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24990	4	Antwerpen Wilmarsdonk Nieuw entrep.	3,5 l	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 25064	7	Antwerpen Wilmarsdonk Schenker	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24042	4	Antwerpen Zandvliet	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 24133	1	Antwerpen-Kiel	3,5,8 l, d	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 24141	4	Antwerpen-Kiel Mexico Natie	3,5 l, d	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25000	1	Antwerpen-Noord B		89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 21005	4	Antwerpen-Noord B CHW		89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26500	9	Antwerpen-Noord B Parking	4,8	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25007	6	Antwerpen-Noord C/D	4,8	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26005	9	Antwerpen-Noord Main Hub A1	3	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 26013	3	Antwerpen-Noord Main Hub A2	3	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 25023	3	Antwerpen-Noord N	4,5 b,c,i	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 27243	5	Antwerpen-Noord-Bundel C1	4,8	89	23	100	139	214	277	277	277	160	277	172	170	135	135
2188 24067	1	Antwerpen-Schijnpoort	3,8 b	78	29	90	128	204	257	257	257	150	257	153	150	124	124
2188 66001	9	Arlon		290	287	299	187	207	18	6	6	214	6	222	250	305	305
2188 66605	7	Athus	3,8	286	283	295	183	203	15	3	3	209	3	219	247	301	301
2188 343		Athus (Frontière luxembourgeoise)	1	289	286	298	186	206	18	0	0	212	6	222	250	304	304
2188 344		Aubange (Frontière luxembourgeoise)	1	289	286	298	186	206	18	0	0	212	6	222	250	304	304
2188 210		Aubange FR (Frontière française)	1	289	286	298	186	206	18	6	6	212	0	222	250	304	304
2188 66654	5	Aubange-Zoning	8	290	287	299	187	207	18	6	6	214	6	222	250	305	305
2188 74716	2	Auvelais	5,8 l	134	131	169	98	160	175	175	175	125	175	47	74	128	128
2188 32540	7	Balen-Werkplaatsen	3,5,8 l	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
2188 32550	6	Balen-Werkplaatsen Nyrstar	3,5,8 l	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
2188 32545	6	Balen-Werkplaatsen Sibelco	3,5,8 l	138	95	23	103	190	274	274	274	124	274	212	209	183	183
2188 71449	3	Bascoup	8 b	134	141	178	132	194	209	209	209	158	209	41	48	102	102
2188 28704	5	Belgian New Fruit WHARF/Sea-Invest	3	98	32	109	148	223	277	277	277	169	277	172	170	144	144
2188 32219	8	Beringen-Mijn	5,8 l	147	104	52	74	161	246	246	246	96	246	169	180	191	191
2188 65300	6	Bertrix	3,5 l	234	231	245	133	153	69	69	69	159	69	168	195	249	249
2188 94748	1	Beveren (Waas)	5,8 l	61	46	100	139	214	268	268	268	160	268	141	139	107	107
2188 41343	5	Bierset	5 l	162	139	134	30	93	177	177	177	57	177	134	162	189	189
2188 82362	5	Binche	5 c	132	141	179	153	215	230	230	230	179	230	62	49	103	103
2188 220		Blandain (Frontière française)	1	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0
2188 22814	8	Boom	3,5 l	73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
					Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing
					1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1,2,6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221					
2188 22822	1	Boom De Vos	3		73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
2188 22816	3	Boom Mouterij Albert	3,5		73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
2188 22820	5	Boom MSP	3,5		73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
2188 22815	5	Boom Prayon-Rupel	3,5		73	52	106	141	203	255	255	255	166	255	148	145	119	119
2188 22475	8	Boortmeerbeek	5,8		87	62	100	108	170	232	232	232	134	232	151	149	123	123
2188 74427	6	Bouffloux	6	d	138	145	183	112	174	189	189	189	139	189	40	67	121	121
2188 43901	8	Bressoux	3	b	177	154	135	15	86	170	170	170	42	170	130	157	204	204
2188 86066	8	Brugelette	5,8		83	137	174	177	239	254	254	254	204	254	86	37	59	59
2188 91009	1	Brugge	3,5,8		68	135	189	211	274	307	307	307	238	307	171	138	67	67
2188 45559	2	Büllingen	4,5		265	242	223	111	62	216	216	216	138	216	217	245	292	292
2188 66407	8	Burgo Ardennes	3,8		279	276	290	178	198	39	27	27	204	27	213	240	294	294
2188 72082	1	Charleroi-Dry Port	8		128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
2188 72066	4	Charleroi-Ouest	5,8		128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
2188 77123	8	Charleroi Versus	8		128	134	172	117	179	194	194	194	144	194	29	57	111	111
2188 74005	0	Châtelet	3		135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
2188 74070	4	Châtelet APERAM Acierie élect.	3		135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
2188 74062	1	Châtelet APERAM Laminoir	3		135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
2188 77156	8	Châtelet-Marchandises	3		135	141	179	109	171	186	186	186	135	186	36	64	118	118
2188 64501	0	Ciney	5,8		163	160	198	105	125	126	126	126	131	126	97	124	178	178
2188 83600	7	Clabecq	3,5,8		92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96
2188 83620	5	Clabecq Duferco	3,8		92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96
2188 83615	5	Clabecq SARSI	3,5,8		92	100	138	145	207	228	228	228	171	228	79	59	96	96
2188 71225	7	Courcelles-Motte	5,8	b,l	119	125	163	125	187	202	202	202	151	202	40	62	110	110
2188 66332	8	Croix-Rouge	5,8		261	258	270	158	178	51	51	51	184	51	194	222	276	276
2188 81059	8	Cuesmes-A.C.		b	105	143	181	159	221	236	236	236	185	236	67	14	72	72
2188 96222	5	Deerlijk Casier	8		72	139	189	197	259	293	293	293	223	293	152	102	22	22
2188 95802	5	Denderleeuw	5,8	b,l	52	96	133	141	203	237	237	237	167	237	122	104	78	78
2188 48074	9	Ehein	8		184	161	145	33	96	180	180	180	60	180	123	151	205	205
2188 48066	5	Ehein Eurogal	8		182	159	143	32	94	178	178	178	58	178	121	149	203	203
2188 48058	2	Ehein MGM-Winters	8		188	165	149	38	100	184	184	184	64	184	127	155	209	209
2188 48090	5	Ehein Palifor	8		194	171	155	44	106	190	190	190	70	190	133	161	215	215
2188 48080	6	Ehein Ségal	8		188	165	149	38	100	184	184	184	64	184	127	155	209	209
2188 83311	1	Enghien	5		74	110	147	154	217	238	238	238	181	238	98	65	74	74
2188 43240	1	Engis	3,8		178	161	145	34	96	180	180	180	60	180	111	139	193	193
2188 216		Erquelinnes (Frontière)	1		183	181	234	145	207	222	222	222	171	222	0	81	135	135
2188 93948	8	Ertvelde Kluizendok	8		4	102	157	188	251	284	284	284	215	284	177	144	81	81
2188 303		Essen (Grens)	1		107	0	118	157	232	286	286	286	178	286	181	179	153	153
2188 66076	1	Etalle (Gantaufet-Zoning)	5,8		262	259	271	159	179	52	52	52	186	52	196	223	277	277
2188 11411	6	Etterbeek	5,8	b,l	81	80	117	125	187	208	208	208	151	208	82	80	106	106
2188 83246	9	Feluy-Zoning	3,8		113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 83262	6	Feluy-Zoning Ineos	3,8		113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 83254	3	Feluy-Zoning Total	3,8		113	121	159	150	212	227	227	227	176	227	59	47	92	92
2188 61127	7	Flawinne	5,8		140	137	174	84	146	161	161	161	110	161	61	89	143	143
2188 43216	1	Flémalle-Annexe	8		179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198
2188 43220	3	Flémalle-Annexe AM Phenix	8		179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198

Bedienendes EYU EF desservant Serving RU Bediende SO Numéro de code Code number Code number	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)					
				Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing	
				1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	
				301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188 43223	7	Flémalle-Annexe SAFEF	8	d	179	156	140	29	91	175	175	175	55	175	117	144	198	198
2188 43166	8	Flémalle-Grande	8		181	158	139	30	93	177	177	177	57	177	117	145	199	199
2188 48579	7	Flémalle-Grande Frisaye			181	158	139	30	93	177	177	177	57	177	117	145	199	199
2188 43208	8	Flémalle-Haute		b	180	157	141	30	92	176	176	176	56	176	115	143	197	197
2188 14373	5	Forest-Midi/Vorst-Zuid	3,8		74	83	120	128	190	223	206	206	154	206	92	83	101	101
2188 61200	2	Gembloux	4,7	i	117	113	151	95	157	163	170	171	121	172	64	90	128	140
2188 31708	1	Genk	3		163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31722	2	Genk-Goederen Euroterminal	3,8		163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31714	9	Genk-Goederen IKEA	3,8		163	120	86	48	135	219	219	219	69	219	160	177	194	194
2188 31732	1	Genk-Zuid-Linkeroever	3,8		166	123	89	42	129	213	213	213	63	213	163	180	198	198
2188 31799	0	Genk-Zuid-Linkeroever Ford	3,8		166	123	88	40	128	212	212	212	62	212	163	180	197	197
2188 31740	4	Genk-Zuid-Linkeroever Walon-Nel.	3,5	l	166	123	89	42	129	213	213	213	63	213	163	180	198	198
2188 38551	8	Genk-Zuid-Rechteroever APERAM	3,8		168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38547	6	Genk-Zuid-Rechteroever Cronimet	3,8		169	126	91	50	137	221	221	221	71	221	166	182	200	200
2188 31682	8	Genk-Zuid-Rechteroever Haven	3,8		163	120	86	44	131	216	216	216	66	216	160	177	195	195
2188 31674	5	Genk-Zuid-Rechteroever L230 1.3	3,8		166	123	88	47	134	218	218	218	68	218	163	179	197	197
2188 31666	1	Genk-Zuid-Rechteroever L231 1.1	3,8		165	122	88	44	132	216	216	216	66	216	162	179	196	196
2188 38539	3	Genk-Zuid-Rechteroever Maasland	3,5,8	l	168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38568	2	Genk-Zuid-Rechteroever SML	3,8		168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 38562	5	Genk-Zuid-RechtO. ArcelorMittal	3,8		168	125	90	49	136	220	220	220	70	220	165	181	199	199
2188 94004	9	Gent Darsen	3		20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94001	5	Gent Groot Dok	3,5	l	20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 97956	7	Gent Kluizendok Zuid			20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94334	0	Gent Noord	3,8		35	102	156	188	250	283	283	283	214	283	177	143	80	80
2188 94086	6	Gent Noord ArcelorMittal	3,8		35	102	156	188	250	283	283	283	214	283	177	143	80	80
2188 94052	8	Gent Rodenhuize	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94088	2	Gent Rodenhuize Ghent Coal Term	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94084	1	Gent Rodenhuize Oiltanking	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94011	4	Gent Rodenhuize Stukwerkers	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94090	8	Gent Rodenhuize Tower Automotive	3,5,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94089	0	Gent Rodenhuize VLS	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94060	1	Gent Rodenhuize Volvo	3,8		26	93	147	179	241	275	275	275	205	275	169	135	71	71
2188 94002	3	Gent Sifferdok	3		20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94027	0	Gent Sifferdok Aansl Stukwerkers	3		20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 94102	1	Gent Sifferdok Eurosilo	3		20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 93021	4	Gentbrugge		b	23	91	145	169	232	265	265	265	196	265	158	125	62	62
2188 94003	1	Gent-Zeehaven	3		20	87	141	173	235	269	269	269	199	269	162	129	66	66
2188 83451	5	Ghislenghien	8	a	86	141	179	186	248	269	269	269	212	269	102	53	62	62
2188 340		Gouvy (Frontère)	1		255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 45005	6	Gouvy		c	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 45013	0	Gouvy Courtil		c	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188 306		Hamont (Grens)	1		161	118	0	126	213	298	298	298	147	298	234	232	206	206
2188 31005	2	Hasselt	8	b	150	107	76	50	137	221	221	221	71	221	147	164	181	181
2188 85035	4	Havannes	8	b	99	155	192	200	262	283	283	283	226	283	133	83	29	29
2188 24224	8	Hemiksem	3,8	l	79	46	100	138	209	261	261	261	160	261	153	151	125	125

Bedienendes EYU EF desservant Serving RU Bediende SO Numéro de code Code number Code number		de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)					
					Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baisieux	Mouscron / Tourcoing
					1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2
					301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221
2188 21717	4	Herentals		3,8	107	64	54	114	201	269	269	269	135	269	179	177	151	151
2188 38638	3	Herentals BP Chembel		4,8 d	120	77	71	131	218	282	282	282	152	282	193	191	165	165
2188 38639	1	Herentals De Bonte		3,8	120	77	71	131	218	282	282	282	152	282	193	191	165	165
2188 38661	5	Herentals Exxon		8	125	82	76	136	223	287	287	287	157	287	199	196	170	170
2188 21601	0	Herentals Ivarem		8	125	82	76	136	223	287	287	287	157	287	199	196	170	170
2188 38356	2	Herentals WTC Meerh.		3,5,8 l	128	85	79	138	226	290	290	290	160	290	201	199	172	172
2188 43356	5	Hermalle-sous-Huy		8	174	165	148	37	100	184	184	184	64	184	108	135	189	189
2188 96099	7	Heule		8 l	74	141	194	208	270	304	304	304	234	304	148	98	18	18
2188 21956	8	Hoboken-Polder		5,8 l	77	42	96	134	210	263	263	263	156	263	151	149	123	123
2188 96909	7	Izegem-Goederen		3,5,8 d	84	151	204	218	280	314	314	314	244	314	158	108	28	28
2188 64006	0	Jemelle		3,5,8 l	191	188	200	88	108	97	97	97	115	97	125	152	206	206
2188 74724	6	Jemeppe-sur-Sambre		8	131	128	166	96	158	173	173	173	122	173	49	77	131	131
2188 21535	0	Kapellen		5 h,l	89	18	101	139	215	268	268	268	160	268	163	161	135	135
2188 43000	9	Kinkempois		3,8	173	150	132	21	83	167	167	167	47	167	124	152	200	200
2188 43059	5	Kinkempois-Réception			173	150	132	21	83	167	167	167	47	167	124	152	200	200
2188 11254	0	Kortenbergh-Goederen		8	87	78	116	106	168	225	225	225	132	225	98	96	114	114
2188 96032	8	Kortrijk		b	70	138	191	204	267	300	300	300	231	300	145	95	35	15
2188 82149	6	La Louvière-Gare Industrielle		8	120	129	167	141	203	218	218	218	167	218	50	37	91	91
2188 82156	1	La Louvière Garocentre Terminal			120	129	167	141	203	218	218	218	167	218	50	37	91	91
2188 82735	2	La Croyère		8 d	119	128	165	142	205	220	220	220	169	220	51	38	92	92
2188 33605	7	Landen		3,5,8 l	133	110	105	60	122	207	207	207	86	207	125	142	160	160
2188 93914	0	Langerbrugge		3,8	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73
2188 93919	9	Langerbrugge EOC Polymers		3,8	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73
2188 93920	7	Langerbrugge Kronos		3,8	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73
2188 93917	3	Langerbrugge Stora Enso		3,8	12	95	149	181	243	276	276	276	207	276	169	136	73	73
2188 95919	7	Lauwe L.A.R.		3,8	77	144	198	211	274	306	306	306	238	306	138	88	8	8
2188 32003	6	Leopoldsburg		4,5 d,h,l	142	99	46	79	167	251	251	251	101	251	211	212	186	186
2188 86504	8	Lessines		5,8 b,l	65	124	162	169	232	260	260	260	196	260	104	54	63	63
2188 33092	8	Leuven		8 b	101	78	113	92	154	216	216	216	118	216	93	110	128	128
2188 65003	6	Libramont		3,8 b	224	221	233	121	141	65	65	65	147	65	157	185	239	239
2188 21600	2	Lier		3,5 l	87	44	74	112	196	249	249	249	134	249	153	151	132	132
2188 41673	5	Liers		5 h,l	186	146	116	26	98	182	182	182	47	182	140	168	212	212
2188 32565	4	Lommel Sibelco		5,8 l	142	100	19	107	194	279	279	279	128	279	215	213	187	187
2188 63156	4	Lustin		b	147	144	182	91	153	156	156	156	117	156	80	108	151	162
2188 71308	1	Luttre		5 b,l	113	119	157	131	193	208	208	208	157	208	40	56	97	108
2188 82701	4	Manage		5 b,l	116	124	162	144	206	221	221	221	170	221	53	44	84	95
2188 66175	1	Marbehan		3,5 l	249	246	258	146	166	39	39	39	173	39	183	210	264	264
2188 64410	4	Marche-en-Famenne		5,8 h,l	189	186	191	79	99	106	106	106	106	106	122	150	204	204
2188 63461	8	Marche-les-Dames-Marchandises		3,5,8 l	142	139	176	70	132	163	163	163	96	163	75	103	157	157
2188 71100	2	Marchienne-au-Pont		5 b,l	124	131	168	119	182	197	197	197	146	197	28	53	107	107
2188 71852	8	Marchienne-Zone		5,8 l	127	134	172	120	182	197	197	197	146	197	25	56	110	110
2188 43646	9	Marchin		8	167	164	164	53	116	188	188	188	80	188	101	128	182	182
2188 72207	4	Marcinelle		3	127	134	171	117	179	194	194	194	143	194	28	56	110	110
2188 75002	6	Mariembourg		3,4,5 c,l	172	179	216	165	227	242	242	242	191	242	73	101	155	155
2188 64345	2	Marloie		3,5,8 l	185	183	194	82	103	103	103	103	109	103	119	146	200	200

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Code number Code nummer	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)				DE(80)	FR (87)					
					Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing	
					1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	
301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221						
2188 22004	6	Mechelen		5	b, l	78	55	92	117	179	222	228	228	143	233	105	102	118	114
2188 93039	6	Melle		8	b	26	93	144	167	229	263	263	263	193	263	156	123	62	62
2188 96305	8	Menen		5,8	l	82	149	202	216	278	311	311	311	242	311	156	106	26	26
2188 93005	7	Merelbeke		8	b	26	93	144	167	229	263	263	263	193	263	156	123	62	62
2188 43463	9	Moha		5,8	l	169	166	166	55	117	190	190	190	81	190	102	130	184	184
2188 32409	5	Mol		5	b, l	128	85	33	93	180	264	264	264	114	264	201	198	173	173
2188 71027	7	Monceau		3,8		123	130	167	121	183	198	198	198	147	198	30	52	106	106
2188 71005	3	Monceau CHW				123	130	167	121	183	198	198	198	147	198	30	52	106	106
2188 43935	6	Monsin				181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207
2188 43937	2	Monsin Magemon				181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207
2188 43941	4	Monsin Oxybel		5		181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207
2188 43939	8	Monsin Somef				181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207
2188 43919	0	Monsin Terval				181	158	138	18	89	173	173	173	45	173	133	160	207	207
2188 46003	0	Montzen		3,5	l	211	170	139	22	120	204	204	204	8	204	163	191	238	238
2188 450		Montzen (Frontière)		1		219	178	147	30	128	212	212	212	0	212	171	199	246	246
2188 85704	5	Mouscron		4,5,8	l	82	150	203	216	279	301	301	301	243	301	132	83	3	3
2188 221		Mouscron (Frontière)		1		85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0
2188 61150	9	Moustier-Marchandises				134	131	169	92	155	170	170	170	119	170	53	80	134	134
2188 22400	6	Muizen		8		80	55	93	115	177	233	233	233	141	233	145	142	116	116
2188 22408	9	Muizen Ambrogio		5,8	l	80	55	93	115	177	233	233	233	141	233	145	142	116	116
2188 22415	4	Muizen Dry Port		8		80	55	93	115	177	233	233	233	141	233	145	142	116	116
2188 27987	7	Muizen Ivarem				80	55	93	115	177	233	233	233	141	233	145	142	116	116
2188 63453	5	Namèche		8	c	144	142	178	67	129	166	166	166	93	166	78	105	159	159
2188 32615	7	Neerpelt		5	l	152	109	10	116	203	288	288	288	138	288	224	222	196	196
2188 97980	7	Ninove aansluiting Remitrans		3,8	l	59	103	140	148	203	237	237	237	174	230	115	97	71	71
2188 81406	1	Obourg-Marchandises		5	l	110	143	181	150	213	219	225	225	177	228	59	22	76	76
2188 32458	2	Olen		8	l	113	70	48	108	195	275	275	275	129	275	185	183	157	157
2188 91702	1	Oostende		3,4		90	157	211	233	296	329	329	329	260	329	193	160	89	89
2188 91769	0	Oostende (UCB)		3,8		87	154	208	230	293	326	326	326	257	326	190	157	86	86
2188 91736	9	Oostende-Voorhaven-Lokaal		3,4,5	l	90	157	211	233	296	329	329	329	260	329	193	160	89	89
2188 12146	7	Opwijk		5,8	l	59	90	128	140	203	236	236	236	167	236	124	121	95	95
2188 32581	1	Overpelt-Werkplaatsen		5,8	l	148	105	13	112	200	284	284	284	134	284	220	218	192	192
2188 87833	0	PF Trimodale de Ghlin-Baudour		5,8		124	162	199	177	239	254	254	254	203	254	86	36	75	75
2188 96735	6	Poperingen		5	g, l	113	180	234	247	310	343	343	343	273	343	187	138	58	58
2188 83840	9	Quenast		8		95	103	141	148	211	231	231	231	174	231	82	62	99	99
2188 217		Quévy (Frontière)		1		149	179	232	173	235	250	250	250	199	250	81	0	86	86
2188 88302	5	Racc. Hautrage-Euloco		8		113	150	188	166	228	243	243	243	192	243	75	25	61	61
2188 43031	4	Renory ECE				172	149	134	22	84	169	169	169	48	169	123	150	199	199
2188 43034	8	Renory SIRP1				172	149	134	22	84	169	169	169	48	169	123	150	199	199
2188 43035	5	Renory SIRP2				172	149	134	22	84	169	169	169	48	169	123	150	199	199
2188 43026	4	Renory-Port				172	149	134	22	84	169	169	169	48	169	123	150	199	199
2188 42705	4	Rivage-Marchandises		5,8	l	195	172	152	41	61	145	145	145	67	145	147	174	221	221
2188 96800	8	Roeselare		3,5	l	84	151	204	225	287	321	321	321	251	321	165	115	35	35
2188 61002	2	Ronet		3,5,8	l	137	134	172	81	144	158	158	158	108	158	64	91	145	145
2188 61059	2	Ronet Hub 1		3,5,8	l	137	134	172	81	144	158	158	158	108	158	64	91	145	145

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)							
			Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Sterpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelines / Jeumont	Quévy / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing		
			1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2		
◆			301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221		
2188 61074	1	Ronet Hub 2	3,5,8	l	137	134	172	81	144	158	158	158	108	158	64	91	145	145
2188 84004	1	Saint-Ghislain	3	b	113	150	188	166	228	243	243	243	192	243	75	25	61	61
2188 84005	8	Saint-Ghislain Stationnement	3,7		113	150	188	166	228	243	243	243	192	243	75	25	61	61
2188 11023	9	Schaerbeek Avant-Port/Voorhaven	3,5	l	79	72	110	119	182	220	220	220	146	220	91	89	106	106
2188 11031	2	Schaerbeek I.F.B. Terminal	3,5	l	79	72	110	119	182	220	220	220	146	220	91	89	106	106
2188 11049	4	Schaerbeek Nestlé	3,5	l	75	73	110	118	180	215	215	215	144	215	87	84	101	101
2188 11007	2	Schaerbeek/Schaarbeeek	3,5	l	75	73	110	118	180	215	215	215	144	215	87	84	101	101
2188 11320	9	Schaerbeek/Schaarbeeek-Josaphat	5	d,l	83	73	111	118	180	213	213	213	144	213	86	84	109	109
2188 43067	8	Seraing	8	d	175	152	137	25	87	172	172	172	51	172	120	147	201	201
2188 43061	1	Seraing ArcelorMittal 1	8	d	175	152	137	25	87	172	172	172	51	172	120	147	201	201
2188 43063	7	Seraing Elwood Steel Belgium	8	d	175	152	137	25	87	172	172	172	51	172	120	147	201	201
2188 94508	9	Sint-Niklaas-Oost	5	l	52	55	110	148	213	265	265	265	169	265	138	131	97	97
2188 77164	2	SOMEI-AUVELAIS	8	i	134	131	169	98	160	175	175	175	125	175	47	74	128	128
2188 45443	9	Sourbrodt	5	h,l	264	241	222	110	60	214	214	214	136	214	216	243	290	290
2188 44404	2	Spa	3,5,8	h,l	204	181	162	50	111	196	196	196	44	196	156	183	231	231
2188 43406	8	Statte	3,8		163	160	160	49	111	184	184	184	75	184	96	124	178	178
2188 342		Sterpenich (Frontière)	1		289	286	298	186	206	0	18	18	212	18	222	250	304	304
2188 62000	5	Stockem	3	a	267	264	276	164	184	22	22	22	190	22	201	228	282	282
2188 74609	9	Tamines	4,7	i	137	133	170	100	162	168	175	176	126	177	44	71	114	125
2188 84210	4	Tertre	3,8		115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 84220	3	Tertre Polyol	3,8		115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 84230	2	Tertre Yara	3,8		115	152	190	168	230	245	245	245	194	245	77	27	66	66
2188 32110	9	Tessengerlo	3,8		138	95	103	79	166	251	251	251	100	251	135	152	169	169
2188 32128	1	Tessengerlo DOW	8		141	98	106	82	169	254	254	254	103	254	138	155	172	172
2188 32119	0	Tessengerlo LVM	8		141	98	106	82	169	254	254	254	103	254	138	155	172	172
2188 43109	8	Tilleur	3,8		177	154	135	26	89	173	173	173	52	173	121	149	203	203
2188 31310	6	Tongeren	5,8	l	176	133	102	23	111	195	195	195	45	195	154	181	208	208
2188 45203	7	Trois-Ponts	5	l	229	206	187	75	26	180	180	180	102	180	181	209	256	256
2188 45146	8	Vielsalm	4,5	l	241	218	199	87	14	192	192	192	114	192	193	221	268	268
2188 11189	8	Vilvoorde	3,5,8	l	82	66	103	118	181	220	220	220	144	220	93	91	108	108
2188 46201	0	Visé	8		191	155	124	2	99	184	184	184	28	184	143	171	217	217
2188 308		Visé (Frontière)	1		193	157	126	0	101	186	186	186	30	186	145	173	219	219
2188 41400	3	Waremmes	5,8	l	147	124	119	46	108	193	193	193	72	193	139	156	173	173
2188 22608	4	Willebroek	5	l	73	56	105	130	192	244	244	244	156	244	145	143	117	117
2188 93211	1	Wondelgem	3,8		15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 93231	9	Wondelgem Disteel	3,8		15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 93221	0	Wondelgem Taminco	3,8		15	91	146	177	240	273	273	273	204	273	166	133	70	70
2188 73239	6	Yves-Gomezée-Les Pétons	8	b	151	157	195	143	206	220	220	220	170	220	52	80	134	134
2188 63545	8	Yvoir	5	b,l	154	151	188	98	160	150	150	150	124	150	87	115	158	169
2188 91264	2	Zedelgem	3,5	l	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91520	7	Zeebrugge	3		85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 94188	0	Zeebrugge 2XL Warehouse Blauw	3,8		85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91595	9	Zeebrugge 2XL Warehouse BML	3		85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91546	2	Zeebrugge APMT	3		85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91488	7	Zeebrugge CAR	3,5,8	l	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO Número de code Code number Code number	de von from van	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa of omgekeer	a nach to naar	NL (84)				LU (82)			DE(80)	FR (87)						
				Zelzate / Sas Van Gent	Essen / Roosendaal	Hamont / Budel	Visé / Eijsden	Gouvy / Troisvierges	Serpenich / Kleinbettingen	Athus / Rodange	Aubange / Rodange	Montzen / Aachen West	Aubange / Mont-Saint-Martin	Erquelinnes / Jeumont	Quény / Feignies	Blandain / Baissieux	Mouscron / Tourcoing	
				1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2, 6	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	
◆				301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188 91579 3	Zeebrugge CHZ			3,4	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91450 7	Zeebrugge Dart-Line			3,8 I	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91570 2	Zeebrugge International Port			3,5 I	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91458 0	Zeebrugge Nd. Insteekdok ICO			3,4	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91462 2	Zeebrugge P&O Ferries			3,8	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91454 9	Zeebrugge Stora			3,8	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91447 3	Zeebrugge Verbrugge			5 I	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91008 3	Zeebrugge WSH			3	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91470 5	Zeebrugge Zweedse Kaai			3,8	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 91538 9	Zeebrugge-Pelikaan			3	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91507 4	Zeebrugge-Pelikaan Bastenak. ICO			3,8	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91506 6	Zeebrugge-Pelikaan Efico			3,8	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91510 8	Zeebrugge-Ramsk. Britannia auto			3,8	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91508 2	Zeebrugge-Ramsk. Britannia cont			3,8	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91511 6	Zeebrugge-Ramsk. CDMZ			3	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91509 0	Zeebrugge-Ramsk. Toyota			3	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91496 0	Zeebrugge-Ramsk. Wallenius			3,8	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 91512 4	Zeebrugge-Ramskapelle			3	83	150	203	226	288	322	322	322	252	322	186	153	81	81
2188 98145 6	Zeebrugge-Zwankendamme			3,4	85	152	206	228	291	324	324	324	255	324	188	155	84	84
2188 301	Zelzate (Grens)			1	0	107	161	193	255	289	289	289	219	289	183	149	85	85
2188 93963 7	Zelzate (Linkeroever)			3,5,8 I	2	105	160	191	254	287	287	287	218	287	181	148	84	84

Distances de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Doorvoerafstanden

♦ Bedienendes EVU EF desservant Serving RU Bediende SO	Numéro de code Kode nummer Code number Code nummer	de ou vice versa a von oder umgekehrt nach from or vice versa to van of omgekeer naar	NL(84)				LU(82)			DE(80)	FR(87)						
			Zelzate / Sas van Gent	Essen Gr. / Roosendaal Gr.	Hamont Gr. / Budel Gr.	Visé Fre. / Eijsden Gr.	Gouvy Fre. / Troisvierges Fre.	Sterpenich Fre. / Kleinbettingen Fre.	Athus	Abange LU	Montzen Gr. / Aachen West Gr.	Aubange (FR) Fre. / Mont-Saint-Martin	Erquelines Fre. / Jeumont	Quévy Fre / Feignies	Blandain-Fre. / Baisieux Fre.	Mouscron-Fre. / Tourcoing Fre.	
			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
			301	303	306	308	340	342	343	344	450	210	216	217	220	221	
2188	301	Zelzate (Grens)	1	0	107	161	193	255	289	289	289	219	289	183	149	85	85
2188	303	Essen (Grens)	1	107	0	118	157	232	286	286	286	178	286	181	179	153	153
2188	306	Hamont (Grens)	1	161	118	0	126	213	298	298	298	147	298	234	232	206	206
2188	308	Visé (Frontière)	1	193	157	126	0	101	186	186	186	30	186	145	173	219	219
2188	340	Gouvy (Frontère)	1	255	232	213	101	0	206	206	206	128	206	207	235	282	282
2188	342	Sterpenich (Frontière)	1	289	286	298	186	206	0	18	18	212	18	222	250	304	304
2188	343	Athus (Frontière lux.)	1	289	286	298	186	206	18	0	6	212	6	222	250	304	304
2188	344	Aubange LU	1	289	286	298	186	206	18	6	0	212	0	222	250	304	304
2188	450	Montzen (Frontière)	1	219	178	147	30	128	212	212	212	0	212	171	199	246	246
2188	210	Aubange FR (Frontière fr.)	1	289	286	298	186	206	18	6	0	212	0	222	250	304	304
2188	216	Erquelines (Frontière)	1	183	181	234	145	207	222	222	222	171	222	0	81	135	135
2188	217	Quévy (Frontière)	1	149	179	232	173	235	250	250	250	199	250	81	0	86	86
2188	220	Blandain (Frontière française)	1	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0
2188	221	Mouscron (Frontière)	1	85	153	206	219	282	304	304	304	246	304	135	86	0	0

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichniss der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Stationslijst, waar de behandeling van grote containers, opleggers, wisslaadbakken en voertuigen die gelijkgesteld zijn aan grote containers aangaande de behandeling, kan uitgevoerd worden.

Date de la dernière modification ^a De laatste wijziging ^a Letzte Änderung The last modification	Nature de la modification ^a Aard van de wijziging ^a Art. der Änderung Type of modification	EF deservant ^a SO Bediendes ^a Berijendes EVU Serving RU	Edition du ^a Geldig vanaf ^a Ausgabe vom Edition of 15.12.2019		Grands Conteneurs ^a Grote Containers ^a Grosscontainer Large Containers		Semi-remorques préhensibles par pinces ^a Met de tang van klemmen opleggers ^a Mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling
			Gares ^a Stations ^a Bahnhöfe Stations		Longueur Maximale (en pieds) ^a Maximumlengte (in voeten) ^a Grösste Länge (in fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) ^{a,b} Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) ^{a,b} Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladendienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons)	Poids brut max. à manutentionner (en tonnes) ^{a,b} Te hanteren ruw maximumgewicht (in tonnen) ^{a,b} Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladendienstliche Behandlung Max. gross handling weight (in tons)
2188	24940	9	ANTWERPEN CIRKELDIJK	45	40	40	
2188	24931	8	ANTWERPEN ZOMERWEG	45	40	40	
2188	66605	7	ATHUS (Terminal Privé)	45	40	40	
2188	41343	5	BIERSET	45	40	40	
2188	72082	1	DRY PORT CHARLEROI	45	40	40	
2188	85704	5	DRY PORT MOUSCRON	45	43	43	
2188	22415	4	DRY PORT MUIZEN	45	50	50	
2188	31722	2	GENK EURO TERMINAL (Terminal Privé)	45	40	40	
2188	95919	7	LAUWE L.A.R. (Terminal Privé)	45	43	43	
2188	43026	4	RENORY	45	40	40	
2188	91579	3	ZEEBRUGGE CHZ	45	-	-	

a. Langue(s) nationale(s) du pays concerné - Landessprache(n) des betroffenen Landes -
Language(s) of the concerned country

b. Poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent
soulever.

Remarques /Anmerkungen / Notes

- A Traitement avec du matériel spécial et adapté
 - B Spreader télescopique avec double système
 - C Terminal privé à desservir
 - D Manipulation avec un dispositif particulier
 - E Manipulation uniquement pour les semi-remorques reçues ou expédiées par le propriétaire du terminal
-
- A Umschlag mit Krankabel
 - B Teleskop Spreader mit KV- System
 - C Bedienung in einem besonderen Terminal
 - D Umschlag mit einem anderen Umschlaggerät
 - E Umschlag von Sendungen nur für bestimmte Firmen.
-
- A handling with crane rope and turn button on sett
 - B telescopic spreader with Piggy-back sistem
 - C Private terminal serves
 - D handling with improvised device
 - E Handling only for semi-trailers intended for or sent by the owner of the terminal.
-
- A Behandeling met gespecialiseerd en aangepast materiaal
 - B Telescopische spreader met piggy-back systeem
 - C Privé terminal te bedienen
 - D Behandeling d.m.v. speciale installatie
 - E Behandeling enkel voor semi-trailers voor zendingen van of naar de eigenaar van de terminal

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Lijst van SO's met hun bijhorende RICS code, hernomen in deze editie

	code RICS RICS – Code code RICS Codul RICS	EF EVU RU IF	Remarques Anmerkungen Notes Opmerking
1	2188	Lineas	EF responsable/ Verantwortliche EVU/responsible RU/ verantwoordelijke SO